

TEKNİK ÇİZİM KATALOĞU



SYSTEM KARASU

Profesyonel Çözüm Ortağınız

SNKRNZ

BİLGİ/INFORMATION

Senkronize Sistemlerde İç ve Dış kapak genişliğinin hesaplanması;

Yüzden çalışan sistemler,

- DIŞ KAPAK; Dolap yanlarının içten içe ölçüsü / 4 + 13mm + Yan Kalınlık = **DIŞ KAPAK ÖLÇÜSÜ**
- İÇ KAPAK; Dolap yanlarının içten içe ölçüsü / 2 + 10mm = **İÇ KAPAK ÖLÇÜSÜ**

Örnek olarak:

İçten içe ölçüsü 2364mm

$2364mm / 4 = 591mm + 13mm = 604mm + (\text{Yan Kalınlık})$ **DIŞ KAPAK ÖLÇÜSÜ**

$2364mm / 2 = 1182mm + 10mm = 1192mm$ **İÇ KAPAK ÖLÇÜSÜ**

Alt, Üst ve Yan dikmelerin içinde çalışan sistemler,

- DIŞ KAPAK; Dolap yanlarının içten içe ölçüsü / 4 + 13mm = **DIŞ KAPAK ÖLÇÜSÜ**
- İÇ KAPAK; Dolap yanlarının içten içe ölçüsü / 2 + 10mm = **İÇ KAPAK ÖLÇÜSÜ**

Örnek olarak:

İçten içe ölçüsü 2364mm

$2364mm / 4 = 591mm + 13mm = 604mm$ **DIŞ KAPAK ÖLÇÜSÜ**

$2364mm / 2 = 1182mm + 10mm = 1192mm$ **İÇ KAPAK ÖLÇÜSÜ**

Inner and External Cover Width Calculation For Synchronous System

External Sliding With Soft Closing,

- EXTERNAL COVER; Inner size from the cabinet sides / 4 + 13mm + Yan Kalınlık = EXTERNAL COVER SIZE
- INNER COVER; Inner size from the cabinet sides / 2 + 10mm = INNER COVER SIZE

For example:

Inner Size 2364mm

$2364mm / 4 = 591mm + 13mm = 604mm + (\text{Side Thickness})$ External Cover Size

$2364mm / 2 = 1182mm + 10mm = 1192mm$ Inner Cover Size

Systems Operating In The Upper, Side and Lower Pillar

- EXTERNAL COVER; Inner size from the cabinet sides / 4 + 13mm = EXTERNAL COVER SIZE
- INNER COVER; Inner size from the cabinet sides / 2 + 10mm = INNER COVER SIZE

For Example:

Inner Size 2364mm

$2364mm / 4 = 591mm + 13mm = 604mm$ External Cover Size

$2364mm / 2 = 1182mm + 10mm = 1192mm$ Inner Cover Size



Üstten Görünüm / Top View



